






MICROMASTER 420/430/440

Getting Started 入门指南



<p>English</p>	<p>Warnings, Cautions and Notes The following Warnings, Cautions and Notes are provided for your safety and as a means of preventing damage to the product or components in the machines connected. Specific Warnings, Cautions and Notes that apply to particular activities are listed at the beginning of the relevant sections. Please read the information carefully, since it is provided for your personal safety and will also help prolong the service life of your inverter and the equipment you connect to it.</p>
<p>Deutsch</p>	<p>Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise Die nachstehenden Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise sind für die Sicherheit des Benutzers vorgesehen sowie als Hilfsmittel, um Schaden an dem Erzeugnis oder an Teilen der angeschlossenen Maschine zu verhindern. Spezifische Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise, die für bestimmte Tätigkeiten gelten, sind am Anfang der jeweiligen Abschnitte zusammengestellt. Bitte diese Informationen sorgfältig lesen, da sie für Ihre persönliche Sicherheit bestimmt sind und auch eine längere Lebensdauer des Umrichters und der daran angeschlossenen Geräte unterstützen.</p>
<p>Français</p>	<p>Avvertissements et remarques Les avertissements et remarques figurant dans la suite sont donnés pour assurer la sécurité de l'utilisateur ainsi que pour prévenir des dommages sur le produit ou sur des éléments de la machine raccordée. Les avertissements et remarques spécifiques, applicables à certaines activités, sont regroupés au début du chapitre correspondant. Prière de lire attentivement ces informations car elles sont importantes pour votre sécurité personnelle ainsi que pour assurer une longue durée de vie du variateur ainsi que des appareils raccordés.</p>
<p>Español</p>	<p>Advertencias, precauciones y notas Las presentes advertencias, precauciones y notas están pensadas para su seguridad y como medio para prevenir daños en el producto o en componentes situados en las máquinas conectadas. Advertencias, precauciones y notas específicas aplicables en actividades particulares figuran al comienzo de los capítulos o apartados correspondientes. Rogamos leer cuidadosamente la información ya que se entrega zpara su seguridad personal y le ayudará a prolongar la vida útil de su convertidor y el equipo que conecte a mismo.</p>
<p>Italiano</p>	<p>Avvertenze tecniche di sicurezza La presente guida operativa contiene avvertenze tecniche relative alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione dei danni materiali che vanno assolutamente osservate. Le avvertenze, contrassegnate da un triangolo, a seconda del grado di pericolo, sono chiamate Pericolo, Attenzione, Avvertenze e sono di solito riportate all'inizio dei vari capitoli. Si raccomanda di leggere con attenzione le informazioni fornite, in quanto sono state stilate per garantire l'incolumità personale e per contribuire a prolungare la durata di funzionamento sia dell'Inverter sia delle apparecchiature ad esso collegate.</p>

 Warnings	 Warnungen	 Attention
<ul style="list-style-type: none"> ➤ This equipment contains dangerous voltages and controls potentially dangerous rotating mechanical parts. Non-compliance with Warnings or failure to follow the instructions contained in this manual can result in loss of life, severe personal injury or serious damage to property. ➤ Only suitably qualified personnel should work on this equipment, and only after becoming familiar with all safety notices, installation, operation and maintenance procedures contained in this manual. The successful and safe operation of this equipment is dependent upon its proper handling, installation, operation and maintenance. ➤ The DC link of all MICROMASTER modules remains at a hazardous voltage level for 5 minutes after all voltages have been disconnected. Therefore always wait for 5 minutes after disconnecting the inverter from the power supply before carrying out work on any MICROMASTER modules. ➤ This equipment is capable of providing internal motor overload protection in accordance with IEC 508C section 43. Refer to P0610 (level 3) and P0335. Motor overload protection can also be provided using an external PTC via a digital input. ➤ Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the national and local electrical codes. This drive is intended for connection to single motor circuits only (not suitable for group installation). ➤ This equipment is designed for field installation in an enclosure. ➤ The opening of a branch circuit protective device may be an indication of a fault, to reduce the risk of fire or electrical shock components of the drive must be examined and replaced. ➤ This equipment is suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 100 kA rms symmetrical, maximum or 65 kA (Frame Sizes D to GX) symmetrical amperes (rms), for a maximum voltage of: <ul style="list-style-type: none"> -MM420 = 240 V / 480 V -MM430 = 480 V -MM440 = 240V / 480 V / 575 V <p>When in the case of Frame Size A to C is protected by a non-semiconductor fuse (for more details see the tables in this document). In case of Frame Size D to GX when it is protected by R/C JFHR2 line fuses, which are specified in the Operating Instructions.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Class 1 60/75 °C copper wire only. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das vorliegende Gerät führt gefährliche Spannungen und steuert umlaufende mechanische Teile. Die Gegebenheiten gefährlich sind. Die Missachtung der Warnungen oder das Nicht-Befolgen der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen kann Lebens-^{gefahr}, schwere Körperverletzung oder schwerwiegenden Sachschaden bewirken. ➤ An diesen Geräten darf nur geeignetes, qualifizierte Personal arbeiten, und nur, nachdem es sich mit allen Sicherheitshinweisen-, Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen, die in dieser Anleitung vorhanden sind, vertraut gemacht hat. Der erfolgreiche und gefahrlose Betrieb des Gerätes hängt von seiner ordnungsgemäßen Handhabung, Installation, Bedienung und Wartung ab. ➤ Der Zwischenkreis aller MICROMASTER-Geräte behält nach dem Abtrennen sämtlicher Spannungen 5 Minuten lang eine gefährliche Spannung bei. Deshalb vor dem Durchführen von Arbeiten an einer der MICROMASTER-Baugruppen nach dem Abtrennen des Umrückers von der Stromversorgung 5 Minuten abwarten. ➤ Dieses Gerät ist darauf ausgelegt, einen internen Motorüberlastschutz gemäß UL 508C, Abschnitt 43 zu gewährleisten. Siehe p0610 (Stufe 3) und p0335. Der Motorüberlastschutz kann auch durch Verwendung eines externen PTC (Kaltleiter) über einen externen Digitalingang hergestellt werden. ➤ Der integrierte Halbleiter-Schutzschlusschalter bietet keinen Schutz für Abzweigstromkreise. Abzweigstromkreise müssen gemäß den geltenden nationalen und lokalen Vorschriften für Elektroinstallationen abgesichert werden. Dieser Antrieb ist ausschließlich für den Anschluss an einzelne Motorschaltungen vorgesehen (nicht geeignet für die Gruppeneinstallation). ➤ Dieses Gerät ist für die Installation beim Kunden in einem Gehäuse vorgesehen. ➤ Das Öffnen einer Abzweigschutzeinrichtung kann auf eine Störung hinweisen. Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu reduzieren, müssen die Bauteile des Antriebs überprüft und ersetzt werden. ➤ Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Stromkreisen mit maximal 100 kA (Baugrößen A bis C) oder 65 kA (Baugrößen D bis GX) symmetrisch/ Effektivwert mit einer maximalen Spannung von: <ul style="list-style-type: none"> -MM420 = 240 V / 480 V -MM430 = 480 V -MM440 = 240 V / 480 V / 575 V <p>Baugröße A bis C wird durch eine Nicht-Halbleiterschutz abgesichert (nähere Informationen siehe Tabellen in diesem Dokument). Baugröße D bis GX wird durch vorgeschaltete Sicherungen des Typs R/C JFHR2 abgesichert, die in der Betriebsanleitung spezifiziert sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Klasse 1 60/75 °C, nur Kupferdraht. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le présent appareil est le siège de tensions dangereuses et piloté des pièces mécaniques rotatives qui peuvent présenter une source de danger. Le non-respect des avertissements ainsi que des consignes de sécurité figurant dans cette notice peuvent entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants. ➤ Seules des personnes qualifiées sont habilitées à intervenir sur cet appareil, et cela uniquement après qu'elles se soient familiarisées avec toutes les consignes de sécurité, les instructions d'installation, d'exploitation et de maintenance mentionnées dans cette notice. ➤ Le fonctionnement correct et sûr de cet appareil présuppose une manipulation, une installation, une utilisation et une maintenance conformes aux règles de l'art. Sur tous les MICROMASTER, il subsiste une tension élevée dans le circuit intermédiaire pendant les 5 minutes qui suivent la mise hors tension. Après coupure du variateur, il faudra par conséquent attendre le temps nécessaire avant d'intervenir sur les modules du MICROMASTER. ➤ Cet équipement est capable d'assurer une protection interne du moteur contre les surcharges conformément à la norme UL508C section 43. Se reporter à p0610 (niveau 3) et p0335. La protection du moteur contre les surcharges peut également être assurée par l'intermédiaire d'une sonde CTP externe raccordée à une entrée TOR. ➤ La protection intégrée à semi-conducteurs contre les courts-circuits n'apporte aucune protection de circuit de dérivation. La protection du circuit de dérivation doit être assurée conformément aux codes électriques nationaux et locaux. Ce variateur est conçu pour être raccordé à des circuits à un seul moteur uniquement (non adapté à une installation groupée). ➤ Cet équipement, logé dans un boîtier, est destiné à une installation de terrain. ➤ L'ouverture d'un dispositif de protection du circuit de dérivation peut signifier l'existence d'un défaut, pour limiter le risque d'incendie ou de choc électrique, examiner les composants du variateur et les remplacer s'ils sont endommagés. ➤ Cet équipement convient à une utilisation sur un circuit capable de fournir au maximum 100 kA (tailles A à C) ou 65 kA (tailles D à GX) ampères symétriques (valeur efficace), pour une tension maximale de : <ul style="list-style-type: none"> -MM420 = 240 V / 480 V -MM430 = 480 V -MM440 = 240 V / 480 V / 575 V <p>Dans le cas des tailles A à C, le variateur est protégé par un fusible non à semiconducteurs (pour de plus amples informations, voir le tableau dans ce document). Dans le cas des tailles D à GX, le variateur est protégé par des fusibles de ligne R/C JFHR2, dont les caractéristiques figurent dans les instructions de service.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seulement câble de cuivre Classe 1 60/75 °C.

 Advertencias	 Pericolo
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Este equipo incluye piezas bajo tensión peligrosa y controla órganos mecánicos en rotación potencialmente peligrosos. El no respeto de las Advertencias o la no observación de las instrucciones contenidas en esta Guía pueden provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales considerables. ➤ En este equipo sólo deberá trabajar personal adecuadamente cualificado y sólo una vez familiarizado con todas las consignas de seguridad, procedimientos de instalación, operación y mantenimiento contenidos en este Manual. El funcionamiento exitoso y seguro de este equipo depende de si ha sido manipulado, instalado, operado y mantenido adecuadamente. ➤ En el circuito intermedio de todos los módulos MICROMASTER permanece un nivel de tensión peligroso durante 5 minutos tras que hayan sido desconectadas todas las tensiones. Por ello, una vez desconectado el convertidor de la fuente de alimentación, esperar 5 minutos antes de efectuar trabajos en cualquier módulo MICROMASTER. ➤ Este equipo puede proporcionar protección de sobrecarga del motor interno según UL508C sección 43, Consulta P0610 (nivel 3) y P0335. La protección de sobrecarga del motor también puede proporcionarse con un PTC externo a través de una entrada digital. ➤ La protección contra cortocircuitos por semiconductores integral no protege los circuitos de derivación. Los circuitos de derivación deben protegerse según los reglamentos eléctricos locales. Este convertidor está concebido solo para la conexión a circuitos monomotor (no es apto para alimentar varios motores). ➤ Este equipo se ha diseñado para instalación en campo dentro de una envolvente. ➤ El disparo de un dispositivo protector de derivación puede ser síntoma de avería; los componentes del convertidor deben examinarse y sustituirse para reducir el riesgo de incendio y de descarga eléctrica. ➤ Este equipo es apto para el uso en circuitos con una corriente de cortocircuito máxima de 100 kA (tamaños A a C) o 65 kA (tamaños D a GX) amperios simétricos (eficaces), para un tensión máxima de: <ul style="list-style-type: none"> -MM420 = 240 V / 480 V -MM430 = 480 V -MM440 = 240 V / 480 V / 575 V <p>Cuando un equipo de tamaño A a C está protegido con un fusible que no sea para semiconductor (para más detalles, ver las tablas de este documento). Cuando un equipo de tamaño D a GX está protegido con un fusible de línea de tipo R/C JFHRZ, como el que se especifica en las instrucciones de servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sólo cableado de cobre Clase 1 60/75 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La presente apparecchiatura contiene tensioni pericolose e controlla parti meccaniche rotanti potenzialmente pericolose. L'inservanza delle relative misure di sicurezza può causare la morte, gravi lesioni alle persone e ingenti danni materiali. ➤ Sulla presente apparecchiatura dovrà operare esclusivamente personale appositamente qualificato e solamente dopo che abbia acquisito piena dimestichezza in merito a tutte le informazioni di sicurezza ed alle procedure di installazione, uso e manutenzione riportate in questa guida. Il corretto e sicuro funzionamento della presente apparecchiatura dipende dall'adoneità degli interventi di installazione, uso e manutenzione. ➤ Il circuito intermedio di tutti i moduli MICROMASTER rimane caricato a livelli pericolosi di tensione per 5 minuti dopo aver disattivato tutte le alimentazioni elettriche. Di conseguenza, prima di effettuare qualsiasi intervento sui moduli MICROMASTER, si raccomanda di attendere almeno 5 minuti dopo aver disattivato l'inverter. ➤ Questa apparecchiatura è in grado di fornire la protezione contro il sovraccarico del motore interno ai sensi della norma UL508C, sezione 43. Vedere P0610 (livello 3) e P0335. La protezione contro il sovraccarico del motore può anche essere fornita da un sensore PTC attraverso un ingresso digitale. ➤ Una protezione integrale allo stato solido contro il cortocircuito non fornisce una protezione del circuito derivato. In ottemperanza alle norme elettriche nazionali e locali, è necessario prevedere una protezione del circuito derivato. Questo azionamento è previsto esclusivamente per il collegamento a un circuito con motore singolo (non è adatto per installazioni di gruppo). ➤ Questa apparecchiatura deve essere installata all'interno di un armadio. ➤ L'apertura di un dispositivo di protezione del circuito derivato può indicare un'anomalia; per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche è necessario esaminare ed eventualmente sostituire i componenti dell'unità. ➤ Questa apparecchiatura è adatta per l'impiego in un circuito in grado di fornire max. 100 kA (grandezze costruttive da A a C) o 65 kA (grandezze costruttive da D a GX) in ampere simmetrici (rms), per i seguenti valori max. di tensione: <ul style="list-style-type: none"> -MM420 = 240 V / 480 V -MM430 = 480 V -MM440 = 240 V / 480 V / 575 V <p>Nel caso delle grandezze costruttive da A a C la protezione è assicurata da un fusibile non a semiconduttore (per maggiori dettagli vedere le tabelle nel presente documento). Le grandezze costruttive da D a GX sono protette da fusibili di rete R/C JFHRZ, specificati nelle Istruzioni operative. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cassa 1 60/75 °C solo filo di rame. </p>

Note

Before carrying out any installation and commissioning procedures, you must read all safety instructions and warnings, including all warning labels attached to the equipment. Make sure that the warning labels are kept in a legible condition and ensure missing or damaged labels are replaced.

Hinweise

Vor der Durchführung von Installations- und Inbetriebnahmearbeiten unbedingt alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen bitte sorgfältig lesen, ebenso alle am Gerät angebrachten Warnschilder. Darauf achten, dass Warnschilder in leserbarem Zustand gehalten werden und dafür sorgen, dass fehlende oder beschädigte Schilder gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Remarques

Avant de procéder à l'installation et à la mise en service, il faut lire attentivement les consignes de sécurité et les avertissements ainsi que toutes les marques d'avertissement apposées sur l'appareil. Veillez à maintenir la lisibilité des marques d'avertissement et à remplacer celles qui manquent ou qui ont été dégradées.






Notes

Antes de efectuar cualquier tipo de trabajo de instalación y puesta en servicio es necesario leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad, incluyendo los rótulos de advertencia fijados al equipo. Asegurarse de que dichos rótulos y advertencias sean siempre legibles y tomar las medidas necesarias para sustituir inmediatamente los rótulos perdidos o dañados.






Avvertenza

Prima di procedere all'installazione ed alla messa in esercizio, è necessario leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e le avvertenze, incluse tutte le targhette di avvertimento applicate alle apparecchiature. Accertarsi che le targhette di avvertimento siano conservate in condizioni leggibili e si abbia cura di sostituire le targhette mancanti o danneggiate.

Environmental conditions


	<p>Keep free from dust and dirt! (Degree of protection = IP20) Von Staub und Schmutz fernhalten! (Schutzart IP20) Tenir libre de poussière et saleté (Degrée de protection = IP20) Mantener libre de polvo y suciedad! (Grado de Protección IP20) Tenere a distanza di polvere ed ambiente sporco (grado di protezione IP20)!</p> <p>本设备应在无灰尘和其他污物的环境中(防护等级 = IP20)。</p>
	<p>Keep away from water, solvents and chemicals! Von Wasser, Lösungsmitteln und Chemikalien fernhalten! Éviter de l'eau, solvants et des produits chimiques ! Evitar agua, disolventes y productos químicos! Utilizzo a distanza di acqua, materiali chimici!</p> <p>本设备必须远离水,溶剂和化学物质!</p>
	<p>Keep within max./min. operating temperatures! (See manual!) Nur im zulässigen Temperaturbereich betreiben! (Siehe Anleitung!) Usage seulement dans la portée de températures autorisée ! (Cfr. Manuel !) Operar a temperaturas de servicio autorizadas! (Ver manual de operación!)</p> <p>Utilizzo solo nelle temperature di servizio specificate (vedi istruzioni d'operazione)</p> <p>本设备的运行温度必须限定在其最大/最小允许范围以内 (请参看相关手册)!</p>
	<p>Ensure correct ventilation/air flow Ausreichende Entlüftung der Geräte im Schaltschrank sicherstellen Assurez une ventilation suffisante de l'appareil. Garantizar ventilación suficiente de los equipos Garantire una ventilazione sufficiente degli apparecchi</p> <p>本设备运行时必须保证足够的通风/冷却空气流量。</p>
	<p>Ensure good earthing/grounding practices for each inverter and the cabinet Stellen Sie eine gute Erdung untereinander und im Schrank sicher Assurez une bonne mise à la terre entre les appareils et dans l'armoire. Garantice una buena puesta a tierra entre equipos y armarios Mettere bene a terra gli apparecchi sia entrambi sia nel quadro elettrico</p> <p>确保设备箱体体内的所有设备接地点都能得到良好的接地。</p>

Further information


-  English Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=en-WW>
-  German Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=de-WW>
-  French Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=fr-WW>
-  Italian Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=it-WW>
-  Spanish Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=es-WW>
-  Chinese Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=zh-WW>

Dimension Drawings
 Maßbilder
 Encombremts
 Dibujos acotados
 Disegni qotati


Frame Size A




Frame Size B




Frame Size C




Frame Size D



Frame Size E




Frame Size F




MM420
MM430
MM440

Frame size FX



Frame size GX



Connecting Power Terminals

Leistungsanschlüsse





Connexions de puissance

Conectores de carga



Connessioni

Frame size A


Frame size B and C



Frame size D and E





Frame size F




Frame size FX and GX

Motor
Motor
Moteur
Motor
Motore




PE = Ground

Connecting Control Terminals
 Anschließen der Steuerklemmen
 Connexions de commande
 Conectores para líneas de control
 Connessione die morsetti di comando


Motor Frequency
 Motorfrequenz
 Fréquence moteur
 Frecuencia del motor
 Frequenza motore

MM420




Remove SDP and I/O Board

**MM430
 MM440**



**MM430
 MM440**



DIP-Switch 2
 OFF f = 50 Hz; ON f = 60 Hz
 Default Setting = OFF
 Werkseinstellung = OFF
 Reglage usine = OFF
 Ajuste de fabrica = OFF
 Default = OFF

MM420 Specifications

Frame Size	Dimensions		Tightening torque for power connections			Minimum Enclosure Dimension UL / IEC
A	W x H x D	mm	73 x 173 x 149	Nm	1.1	0.03 m ³
		inch	2.87 x 6.81 x 5.87	lbf.in	10	1830 in ³
B	W x H x D	mm	149 x 202 x 172	Nm	1.5	0.06 m ³
		inch	5.87 x 7.95 x 6.77	lbf.in	13.3	3661 in ³
C	W x H x D	mm	185 x 245 x 195	Nm	2.25	0.2 m ³
		inch	7.28 x 9.65 x 7.68	lbf.in	20	12205 in ³

Input Voltage range 1 AC 200 V - 240 V ± 10% (with built-in Class A filter)

Order No.	6SE6420-	2AB11-2AA1	2AB12-5AA1	2AB13-7AA1	2AB15-5AA1	2AB17-5AA1	2AB21-1BA1	2AB21-5BA1	2AB22-2BA1	2AB23-0CA1
IEC Fuse ⁶	[A]	10	10	10	10	16	20	20	35	50
	3NA	3803	3803	3803	3803	3805	3807	3807	3814	3820
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ⁷	[A]	16	16	16	16	16	20	20	35	50
	3NE	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1814-0	1814-0	1803-0	1817-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁸	[A]	15	15	15	15	15	20	20	35	50
	[A]	16	16	16	16	16	28	28	40	40
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	3RV	2011-4AA##					-		2031-4UA\$\$	2031-4UA\$\$
		2021-4AA##					2021-4NA##		-	-
		1031-4AA\$\$					-		1031-4FA\$\$	1031-4FA\$\$
Input Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	4.0	6.0
	[awg]	18	18	18	18	18	14	14	12	10
Input Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6	6	6	10
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	18	16
Output Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8

Input Voltage range 1 AC 200 V - 240 V, ± 10% (unfiltered)

Order No.	6SE6420-	2UC11-2AA1	2UC12-5AA1	2UC13-7AA1	2UC15-5AA1	2UC17-5AA1	2UC21-1BA1	2UC21-5BA1	2UC22-2BA1	2UC23-0CA1	
IEC Fuse ⁴	[A]	16	16	16	16	16	20	20	35	50	
	3NA	3805	3805	3805	3805	3805	3807	3807	3814	3820	
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	16	16	16	20	20	35	50	
	3NE	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1814-0	1814-0	1803-0	1817-0	
UL Fuse Non-Semiconductor ¹	[A]	15	15	15	15	15	20	20	35	50	
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	16	16	16	16	16	28	28	40	40	
	3RV	2011-4AA##					-			2031-4UAS\$	2031-4UAS\$
		2021-4AA##					2021-4NA##			-	-
		1031-4AAS\$					-			1031-4FAS\$	1031-4FAS\$
Input Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	4.0	6.0	
	[awg]	18	18	18	18	18	14	14	12	10	
Input Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6	6	6	10	
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8	
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	18	16	
Output Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0	
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8	

Input Voltage range 3 AC 200 V - 240 V, ± 10% (with built in Class A filter)

Order No.	6SE6420-	2AC23-0CA1	2AC24-0CA1	2AC25-5CA1
IEC Fuse ⁴	[A]	25	32	35
	3NA	3810	3812	3814
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	35	35	35
	3NE	1803-0	1803-0	1803-0
UL Fuse Non-Semiconductor ¹	[A]	35	35	35
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	40	40	40
	3RV	2031-4UAS\$		
		1031-4FAS\$		
Input Cable min.	[mm ²]	2.5	2.5	4.0
	[awg]	14	14	12
Input Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0
	[awg]	8	8	8
Output Cable min.	[mm ²]	1.5	2.5	4.0
	[awg]	16	14	12
Output Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0
	[awg]	8	8	8

Input voltage range 3 AC 200 V – 240 V ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6420-	2UC11-2AA1	2UC12-5AA1	2UC13-7AA1	2UC15-5AA1	2UC17-5AA1	2UC21-1BA1	2UC21-5BA1	2UC22-2BA1	2UC23-0CA1	
IEC Fuse ¹	[A]	10	10	10	10	10	20	20	35	35	
	3NA	3803	3803	3803	3803	3803	3807	3807	3814	3814	
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	16	16	16	20	20	35	35	
	3NE	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1814-0	1814-0	1803-0	1803-0	
UL Fuse Non-Semiconductor ¹	[A]	15	15	15	15	15	20	20	35	35	
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	16	16	16	16	16	28	28	40	40	
	3RV	2011-4AA##					-		-		-
		2021-4AA##					2021-4NA##		2031-4UA\$\$		2031-4UA\$\$
		1031-4AAS\$					-		1031-4FAS\$		1031-4FAS\$
Input Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	18	14	
Input Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0	
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8	
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	18	16	
Output Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0	
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8	

Input voltage range 3 AC 200 V – 240 V ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6420-	2UC24-0CA1	2UC25-5CA1
IEC Fuse ¹	[A]	35	35
	3NA	3814	3814
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	35	35
	3NE	1803-0	1803-0
UL Fuse Non-Semiconductor ¹	[A]	35	35
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	40	40
	3RV	2031-4UA\$\$	
		1031-4FAS\$	
Input Cable min.	[mm ²]	2.5	4.0
	[awg]	14	12
Input Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0
	[awg]	8	8
Output Cable min.	[mm ²]	2.5	4.0
	[awg]	14	12
Output Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0
	[awg]	8	8

- Listed JDDZ Fuse of any manufacturer with faster tripping characteristic than class RK5 and rated at least 240VAC e.g. class J, T, CC, G or CF. Smaller current rating devices of same type than specified may be used.
- UL/IEC Type E Motor controller SCRR is 65kA, except for 3RV2021-4EA## when SCRR is 50kA. Smaller current rating devices of same type than specified may be used. Some Type E motor controllers require additional terminal blocks, please check conditions of use.
- UL Semiconductor fuse SCOR is 50kA / 65kA when the fuse type is bold printed
- Smaller current rating devices of the same type than specified may be used.
- ## - 10, 15, 20, 25 or 40. \$\$ - 10 or 15

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V. ± 10 % (with built in Class A Filter)

Order No.	6SE6420-	2AD22-2BA1	2AD23-0BA1	2AD24-0BA1	2AD25-5CA1	2AD27-5CA1	2AD31-1CA1	
IEC Fuse ⁶	[A]	16	16	20	25	25	35	
	3NA	3805	3805	3807	3810	3810	3814	
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	20	25	25	35	
	3NE	1813-0	1813-0	1814-0	1815-0	1815-0	1803-0	
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	15	15	20	25	25	35	
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	16	16	16	32	32	32	
	3RV	2011-4AA##			-			
		2021-4AA##			2021-4EA##			
		1031-4AASS			1031-4EASS			
Input Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0	
	[awg]	18	18	16	14	12	10	
Input Cable max.	[mm ²]	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	
	[awg]	10	10	10	8	8	8	
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.5	2.5	4.0	
	[awg]	18	18	18	16	14	12	
Output Cable max.	[mm ²]	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	
	[awg]	10	10	10	8	8	8	

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V. ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6420-	2UD13-7AA1	2UD15-5AA1	2UD17-5AA1	2UD21-1AA1	2UD21-5AA1	2UD22-2BA1	2UD23-0BA1	2UD24-0BA1
IEC Fuse ⁶	[A]	10	10	10	10	10	16	16	20
	3NA	3803	3803	3803	3803	3803	3805	3805	3807
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	16	16	16	16	16	20
	3NE	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1814-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	10	10	10	10	10	15	15	20
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	10	10	10	10	10	16	16	16
	3RV	2011-1JA##			2011-4AA##				
		2021-1JA##			2021-4AA##				
		-			1031-4AASS				
Input Cable, min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	16
Input Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	18
Output Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6420-	2UD25-5CA1	2UD27-5CA1	2UD31-1CA1
IEC Fuse ¹	[A]	20	25	35
	3NA	3807	3810	3814
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	25	25	35
	3NE	1815-0	1815-0	1803-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	25	25	35
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	32	32	32
	3RV	2021-4EA## 1031-4EA\$\$		
Input Cable, min.	[mm ²]	2.5	4.0	6.0
	[awg]	14	12	10
Input Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0
	[awg]	8	8	8
Output Cable max.	[mm ²]	1.5	2.5	4.0
	[awg]	16	14	12
Output Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0
	[awg]	8	8	8

- 2 - UL/IEC Type E Motor controller SCCR is 65kA, except for 3RV2021-4EA## when SCCR is 50kA. Smaller current rating devices of same type than specified may be used. Some Type E motor controllers require additional terminal blocks, please check conditions of use.
- 3 - UL Semiconductor fuse SCCR is 50kA / 65kA when the fuse type is bold printed
- 4 - Listed JDDJ. Fuse of any manufacturer with faster tripping characteristic than class RK5 and rated at least 480VAC e.g. class J, T, CC, G or CF. Smaller current rating devices of same type than specified may be used.
- 6 - Smaller current rating devices of the same type than specified may be used.
- ## - 10, 15, 20, 25 or 40. \$\$ - 10 or 15

MM430 Specifications

Frame Size	Dimensions		Tightening torque for power connections		Minimum Enclosure Dimension UL / IEC	
C	W x H x D	mm	185 X 245 X 195	Nm	2.25	0.2 m ³
		inch	7.28 X 9.65 X 7.68	lbf.in	1.7	12205 in ³
D	W x H x D	mm	275 X 520 X 245	Nm	10 (max)	-
		inch	10.82 x 20.47 x 9.65	lbf.in	7.4 (max)	-
E	W x H x D	mm	275 x 650 x 245	Nm	10 (max)	-
		inch	10.82 x 25.59 x 9.65	lbf.in	7.4 (max)	-
F	W x H x D	mm	350 x 850 x 320 ⁽¹⁾	Nm	50	- (1) Height with filter 1150 mm
		inch	13.78 x 33.46 x 12.60 ⁽²⁾	lbf.in	36.9	- (2) Height with filter 45.28"
FX	W x H x D	mm	326 x 1400 x 356	Nm	25	-
		inch	12.80 x 55.12 x 12.83	lbf.in	18.4	-
GX	W x H x D	mm	326 x 1533 x 545	Nm	25	-
		inch	12.80 x 60.35 x 21.46	lbf.in	18.4	-

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V. ± 10 % (with built in Class A Filter)

Order No.	6SE6430-	2AD27-5CA0	2AD31-1CA0	2AD31-5CA0	2AD31-8DA0	2AD32-2DA0	2AD33-0DA0
IEC Fuse ¹	[A]	20	32	35	50	63	80
	3NA	3807	3812	3814	3820	3822	3824
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ¹	[A]	20	35	35	50	63	80
	3NE	1814-0	1803-0	1803-0	1817-0	1818-0	1820-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	35	35	35	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	40	52	52	-	-	-
	3RV	2031-4UA\$\$	2031-4WA\$\$		-		
Input Cable, min.	[mm ²]	2.5	4.0	6.0	10.0	10.0	16.0
	[awg]	14	12	10	8	8	6
Input Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0	35.0	35.0	35.0
	[awg]	8	8	8	2	2	2
Output Cable min.	[mm ²]	2.5	4.0	6.0	10.0	10.0	16.0
	[awg]	14	12	10	8	8	6
Output Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0	35.0	35.0	35.0
	[awg]	8	8	8	2	2	2

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V ± 10 % (with built in Class A Filter) - continued

Order No.	6SE6430-	2AD33-7EA0	2AD34-5EA0	2AD35-5FA0	2AD37-5FA0	2AD38-8FA0
IEC Fuse ⁴	[A]	100	125	160	200	250
	3NA	3830	3832	3836	3140	3144
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	100	125	160	200	250
	3NE	1021-0	1022-0	1224-0	1225-0	1227-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	-	-	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	-	-	-	-	-
	3RV	-	-	-	-	-
Input Cable min.	[mm ²]	25.0	25.0	35.0	70.0	70.0
	[awg]	3	3	2	2/0	2/0
Input Cable max.	[mm ²]	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	2	2	300	300	300
Output Cable min.	[mm ²]	25.0	25.0	50.0	70.0	95.0
	[awg]	3	3	1/0	2/0	4/0
Output Cable max.	[mm ²]	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	2	2	300	300	300

- 2 - UL/IEC Type E Motor controller SCGR is 65kA, except for 3RV2021-4EA## when SCGR is 50kA. Smaller current rating devices of same type than specified may be used. Some Type E motor controllers require additional terminal blocks, please check conditions of use.
- 3 - UL Semiconductor fuse SCGR is 50kA / 65kA when the fuse type is bolt printed
- 4 - Listed JDDZ. Fuse of any manufacturer with faster tripping characteristic than class RK5 and rated at least 480VAC e.g. class J, T, CC, G or CF. Smaller current rating devices of same type than specified may be used.
- 6 - Smaller current rating devices of the same type than specified may be used.
- ## - 10, 15, 20, 25 or 40. \$\$ - 10 or 15

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6430-	2UD27-5CA0	2UD31-1CA0	2UD31-5CA0	2UD31-8DA0	2UD32-2DA0	2UD33-0DA0
IEC Fuse ⁴	[A]	20	32	35	50	63	80
	3NA	3807	3812	3814	3820	3822	3824
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	20	35	35	50	63	80
	3NE	1814-0	1803-0	1803-0	1817-0	1818-0	1820-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	35	35	35	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	40	52	52	-	-	-
	3RV	2031-4UAS\$	2031-4WAS\$				
Input Cable, min.	[mm ²]	2.5	4.0	6.0	10.0	10.0	16.0
	[awg]	14	12	10	8	8	6
Input Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0	35.0	35.0	35.0
	[awg]	8	8	8	2	2	2
Output Cable min.	[mm ²]	2.5	4.0	6.0	10.0	10.0	16.0
	[awg]	14	12	10	8	8	6
Output Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0	35.0	35.0	35.0
	[awg]	8	8	8	2	2	2

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V. ± 10 % (Unfiltered) - continued

Order No.	6SE6430-	2UD33-7EA0	2UD34-5EA0	2UD35-5FA0	2UD37-5FA0	2UD38-8FA0
IEC Fuse ⁴	[A]	100	125	160	200	250
	3NA	3830	3832	3836	3140	3144
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	100	125	160	200	250
	3NE	1021-0	1022-0	1224-0	1225-0	1227-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	-	-	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	-	-	-	-	-
	3RV	-	-	-	-	-
Input Cable min.	[mm ²]	25.0	25.0	35.0	70.0	70.0
	[awg]	3	3	2	2/0	2/0
Input Cable max.	[mm ²]	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	2	2	300	300	300
Output Cable min.	[mm ²]	25.0	25.0	35.0	70.0	95.0
	[awg]	3	3	2	2/0	4/0
Output Cable max.	[mm ²]	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	2	2	300	300	300

- 3 - UL Semiconductor fuse SCCR is 50kA / 65kA when the fuse type is bold printed
- 4 - Listed JDDZ. Fuse of any manufacturer with faster tripping characteristic than class RK5 and rated at least 480VAC e.g. class J, T, CC, G or CF. Smaller current rating devices of same type than specified may be used.
- 2 - UL/IEC Type E Motor controller SCCR is 65kA. Smaller current rating devices of same type than specified may be used. Some Type E motor controllers require additional terminal blocks, please check conditions of use.
- 6 - Smaller current rating devices of the same type than specified may be used.
- 10, 15, 20, 25 or 40. \$\$ - 10 or 15

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V. ± 10 % (Unfiltered) - continued

Order No.	6SE6430-	2UD41-1FA0	2UD41-3FA0	2UD41-6GA0	2UD42-0GA0	2UD42-5GA0
IEC Fuse ⁴	[A]	-	-	-	-	-
	3NA	-	-	-	-	-
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	250	315	400	450	560
	3NE	1227-0	1230-0	1332-0	1333-0	1435-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	-	-	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	-	-	-	-	-
	3RV	-	-	-	-	-
Input Cable min.	[mm ²]	1x95 or 2x35	1x150 or 2x50	1x185 or 2x70	1x240 or 2x70	2x95
	[awg]	1x4/0 or 2x2	1x300 or 2x1/0	1x400 or 2x2/0	1x500 or 2x2/0	2x4/0
Input Cable max.	[mm ²]	1x185 or 2x120	1x185 or 2x120	2x240	2x240	2x240
	[awg]	1x350 or 2x4/0	1x350 or 2x4/0	2x400	2x400	2x400
Output Cable min.	[mm ²]	1x95 or 2x35	1x150 or 2x50	1x185 or 2x70	1x240 or 2x70	2x95
	[awg]	1x4/0 or 2x2	1x300 or 2x1/0	1x400 or 2x2/0	1x500 or 2x2/0	2x4/0
Output Cable max.	[mm ²]	1x185 or 2x120	1x185 or 2x120	2x240	2x240	2x240
	[awg]	1x350 or 2x4/0	1x350 or 2x4/0	2x400	2x400	2x400
Pipe cable shoe to DIN46235	[mm]	10	10	10	10	10

MM440 Specifications

Frame Size	Dimensions		Tightening torque for power connections			Minimum Enclosure Dimension UL / IEC
A	W x H x D	mm	73 X 173 X 149	Nm	1.1	0.03 m ³
			2.87 x 6.81 x 5.87	lbf.in	10	1830 in ³
B	W x H x D	mm	149 x 202 x 172	Nm	1.5	0.06 m ³
		inch	5.87 x 7.95 x 6.77	lbf.in	13.3	3661 in ³
C	W x H x D	mm	185 X 245 X 195	Nm	2.25	0.2 m ³
		inch	7.28 X 9.65 X 7.68	lbf.in	1.7	12205 in ³
D	W x H x D	mm	275 X 520 X 245	Nm	10 (max)	-
		inch	10.82 x 20.47 x 9.65	lbf.in	7.4 (max)	-
E	W x H x D	mm	275 x 650 x 245	Nm	10 (max)	-
		inch	10.82 x 25.59 x 9.65	lbf.in	7.4 (max)	-
F	W x H x D	mm	350 x 850 x 320 ⁽¹⁾	Nm	50	(1) Height with filter 1150 mm
		inch	13.78 x 33.46 x 12.60 ⁽²⁾	lbf.in	36.9	(2) Height with filter 45.28"
		mm	326 x 1400 x 356	Nm	25	-
FX	W x H x D	inch	12.80 x 55.12 x 12.83	lbf.in	18.4	-
		mm	326 x 1533 x 545	Nm	25	-
GX	W x H x D	mm	326 x 1533 x 545	Nm	25	-
		inch	12.80 x 60.35 x 21.46	lbf.in	18.4	-

Input voltage range 1 AC 200 V – 240 V ± 10 % (with built in Class A Filter)

Order No.	6SE6440-	2AB11-2AA1	2AB12-5AA1	2AB13-7AA1	2AB15-5AA1	2AB17-5AA1	2AB21-1BA1	2AB21-5BA1	2AB22-2BA1	2AB23-0CA1	
IEC Fuse ⁶	[A]	10	10	10	16	16	20	20	35	50	
	3NA	3803	3803	3803	3805	3805	3807	3807	3814	3820	
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	16	16	16	20	20	35	50	
	3NE	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1814-0	1814-0	1803-0	1817-0	
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	10	10	10	10	10	20	20	35	50	
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	16	16	16	16	16	16	16	32	40	
	3RV	2011-4AA##					2011-4AA##		-		-
		2021-4AA##					2021-4AA##		2021-4EA##	2031-4UASS	
		1031-4AASS					1031-4AASS		1031-4EASS	1031-4FASS	
Input Cable, min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.5	2.5	4.0	6.0	
	[awg]	18	18	18	16	16	14	14	12	10	
Input Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0	
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8	
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	18	16	
Output Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0	
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8	

Input voltage range 1 AC 200 V – 240 V ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6440-	2UC11-2AA1	2UC12-5AA1	2UC13-7AA1	2UC15-5AA1	2UC17-5AA1	2UC21-1BA1	2UC21-5BA1	2UC22-2BA1	2UC23-0CA1
IEC Fuse ¹	[A]	10	10	10	16	16	20	20	35	50
	3NA	3803	3803	3803	3805	3805	3807	3807	3814	3820
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	16	16	16	20	20	35	50
	3NE	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1814-0	1814-0	1803-0	1817-0
UL Fuse Non-Semiconductor ¹	[A]	10	10	10	10	10	20	20	35	50
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	16	16	16	16	16	16	16	32	40
	3RV	2011-4AA##					2011-4AA##		-	-
		2021-4AA##					2021-4AA##		2021-4EA##	2031-4UA\$\$
		1031-4AAS\$					1031-4AAS\$		1031-4EAS\$	1031-4FAS\$
Input Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.5	2.5	4.0	6.0
	[awg]	18	18	18	16	16	14	14	12	10
Input Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	18	16
Output Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8

Input voltage range 3 AC 200 V – 240 V, ± 10 % (with built in Class A Filter)

Order No.	6SE6440-	2AC23-0CA1	2AC24-0CA1	2AC25-5CA1
IEC Fuse ¹	[A]	25	32	35
	3NA	3810	3812	3814
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	35	35	35
	3NE	1803-0	1803-0	1803-0
UL Fuse Non-Semiconductor ¹	[A]	35	35	35
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	40	40	40
	3RV	2031-4UAS\$		
1031-4FAS\$				
Input Cable min.	[mm ²]	2.5	4.0	4.0
	[awg]	14	12	12
Input Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0
	[awg]	8	8	8
Output Cable min.	[mm ²]	1.5	4.0	4.0
	[awg]	16	12	12
Output Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0
	[awg]	8	8	8

- 1 - Listed JDD2. Fuse of any manufacturer with faster tripping characteristic than class RK5 and rated at least 240VAC e.g. class J, T, CC, G or CF. Smaller current rating devices of same type than specified may be used.
- 2 - UL/IEC Type E Motor controller SCR is 65KA, except for 3RV2021-4EA## when SCR is 50KA. Smaller current rating devices of same type than specified may be used. Some Type E motor controllers require additional terminal blocks, please check conditions of use.
- 3 - UL Semiconductor fuse SCR is 50KA / 65KA when the fuse type is bold printed. Smaller current rating devices of the same type than specified may be used.
- # - 10, 15, 20, 25 or 40. \$ - 10 or 15

Input voltage range 3 AC 200 V – 240 V ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6440-	2UC11-2AA1	2UC12-5AA1	2UC13-7AA1	2UC15-5AA1	2UC17-5AA1	2UC21-1BA1	2UC21-5BA1	2UC22-2BA1	2UC23-0CA1
IEC Fuse ⁶	[A]	10	10	10	16	16	20	20	35	35
	3NA	3803	3803	3803	3805	3805	3807	3807	3814	3814
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	16	16	16	20	20	35	35
	3NE	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1814-0	1814-0	1803-0	1803-0
UL Fuse Non-Semiconductor ¹	[A]	10	10	10	10	10	20	20	35	35
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	16	16	16	16	16	16	16	32	40
	3RV	2011-4AA##					2011-4AA##		-	-
		2021-4AA##					2021-4AA##		2021-4EA##	2031-4UA\$\$
		1031-4AA\$\$					1031-4AA\$\$		1031-4EA\$\$	1031-4FA\$\$
Input Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.5	2.5	4.0	6.0
	[awg]	18	18	18	16	16	14	14	12	10
Input Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	18	16
Output Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	10.0
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	8

Input voltage range 3 AC 200 V – 240 V ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6440-	2UC24-0CA1	2UC25-5CA1	2UC27-5DA1	2UC31-1DA1	2UC31-5DA1	2UC31-8EA1	2UC32-2EA1	2UC33-0FA1	2UC33-7FA1	2UC34-5FA1
IEC Fuse ⁶	[A]	32	35	50	80	80	100	125	200	224	250
	3NA	3812	3814	3820	3824	3824	3830	3832	3140	3142	3144
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	35	35	50	80	80	100	125	200	200	250
	3NE	1803-0	1803-0	1817-0	1820-0	1820-0	1021-0	1022-0	1225-0	1225-0	1227-0
UL Fuse Non-Semiconductor ¹	[A]	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
	3RV	2031-4UA\$\$		-	-	-	-	-	-	-	-
		1031-4FA\$\$		-	-	-	-	-	-	-	-
Input Cable min.	[mm ²]	4.0	4.0	10.0	16.0	16.0	25.0	25.0	70.0	70.0	95.0
	[awg]	12	12	8	6	6	3	3	2/0	2/0	3/0
Input Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	8	8	2	2	2	2	2	300	300	300
Output Cable min.	[mm ²]	4.0	4.0	10.0	16.0	16.0	25.0	25.0	50.0	70.0	95.0
	[awg]	12	12	8	6	6	3	3	1/0	2/0	3/0
Output Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	8	8	2	2	2	2	2	300	300	300

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V. ± 10 % (with built in Class A filter)

Order No.	6SE6440-	2AD22-2BA1	2AD23-0BA1	2AD24-0BA1	2AD25-5CA1	2AD27-5CA1	2AD31-1CA1	2AD31-5DA1
IEC Fuse ⁶	[A]	16	16	20	25	25	35	50
	3NA	3805	3805	3807	3810	3810	3814	3820
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	20	20	25	35	50
	3NE	1813-0	1813-0	1814-0	1814-0	1815-0	1803-0	1817-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	15	15	15	20	35	35	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	12.5	20	20	40	52	52	-
	3RV	2011-1KA##	-	-	2031-4UAS\$	-	2031-4WAS\$	-
		2021-1KA##	-	-	-	-	-	-
		-	1031-4BAS\$	-	1031-4FAS\$	-	-	-
Input Cable min.	[mm ²]	1.5	1.5	2.5	2.5	4.0	6.0	10.0
	[awg]	16	16	14	14	12	10	8
Input Cable max.	[mm ²]	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	35.0
	[awg]	10	10	10	8	8	8	2
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	2.5	4.0	6.0	10.0
	[awg]	18	18	18	14	12	10	8
Output Cable max.	[mm ²]	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	35.0
	[awg]	10	10	10	8	8	8	2

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V. ± 10 % (with built in Class A filter) - continued

Order No.	6SE6440-	2AD31-8DA1	2AD32-2DA1	2AD33-0EA1	2AD33-7EA1	2AD34-5FA1	2AD35-5FA1	2AD37-5FA1
IEC Fuse ⁶	[A]	63	80	100	125	160	200	250
	3NA	3822	3824	3830	3832	3836	3140	3144
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	63	80	100	125	160	200	250
	3NE	1818-0	1820-0	1021-0	1022-0	1224-0	1225-0	1227-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	-	-	-	-	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	-	-	-	-	-	-	-
	3RV	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Input Cable, min.	[mm ²]	10.0	16.0	25.0	25.0	35.0	70.0	95.0
	[awg]	8	6	3	3	2	2/0	3/0
Input Cable, max.	[mm ²]	35.0	35.0	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	2	2	2	2	300	300	300
Output Cable, min.	[mm ²]	10.0	16.0	25.0	25.0	50.0	70.0	95.0
	[awg]	8	6	3	3	1/0	2/0	3/0
Output Cable, max.	[mm ²]	35.0	35.0	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	2	2	2	2	300	300	300

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6440-	2UD13-7AA1	2UD15-5AA1	2UD17-5AA1	2UD21-1AA1	2UD21-5AA1	2UD22-2BA1	2UD23-0BA1	2UD24-0BA1	
IEC Fuse ⁴	[A]	10	10	10	10	10	16	16	20	
	3NA	3803	3803	3803	3803	3803	3805	3805	3807	
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	16	16	16	16	20	20	
	3NE	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1814-0	1814-0	
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	10	10	10	10	10	15	15	15	
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	10	10	10	10	10	12.5	20	20	
	3RV	2011-1JA##					2011-1KA##		-	
		2021-1JA##					2021-1KA##		2021-4BA##	
		-					-		1031-4BA##	
Input Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.5	
	[awg]	18	18	18	18	18	16	16	14	
Input Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	[awg]	18	18	18	18	18	18	18	18	
Output Cable max.	[mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	6.0	6.0	6.0	
	[awg]	14	14	14	14	14	10	10	10	

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V ± 10 % (Unfiltered) - continued

Order No.	6SE6440-	2UD25-5CA1	2UD27-5CA1	2UD31-1CA1	2UD31-5DA1	2UD31-8DA1	2UD32-2DA1	2UD33-0EA1	2UD33-7EA1	2UD34-5FA1	2UD35-5FA1	2UD37-5FA1
IEC Fuse ⁴	[A]	25	25	35	50	63	80	100	125	160	200	250
	3NA	3810	3810	3814	3820	3822	3824	3830	3832	3836	3140	3144
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	20	25	35	50	63	80	100	125	160	200	250
	3NE	1814-0	1815-0	1803-0	1817-0	1818-0	1820-0	1021-0	1022-0	1224-0	1225-0	1227-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	25	25	35	-	-	-	-	-	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ²	[A]	32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
	3RV	2021-4EA##			-	-	-	-	-	-	-	-
		1031-4EA##			-	-	-	-	-	-	-	-
Input Cable min.	[mm ²]	2.5	4.0	6.0	10.0	10.0	16.0	25.0	25.0	35.0	70.0	95.0
	[awg]	14	12	10	8	8	6	3	3	2	2/0	3/0
Input Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	8	8	8	2	2	2	2	2	300	300	300
Output Cable min.	[mm ²]	1.5	2.5	6.0	10.0	10.0	16.0	25.0	25.0	35.0	70.0	95.0
	[awg]	16	14	10	8	8	6	3	3	2	2/0	3/0
Output Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	8	8	8	2	2	2	2	2	300	300	300

Input voltage range 3 AC 380 V – 480 V. ± 10 % (Unfiltered) - continued

Order No.	6SE6440-	2UD38-8FA1	2UD41-1FA1	2UD41-3GA1	2UD41-6GA1	2UD42-0GA1
IEC Fuse ⁶	[A]	-	-	-	-	-
	3NA	-	-	-	-	-
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	250	315	400	450	560
	3NE	1227-0	1230-0	1332-0	1333-0	1435-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	-	-	-	-	-
	[A]	-	-	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ⁵	3RV	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Input Cable, min.	[mm ²]	1x95 or 2x35	1x150 or 2x50	1x185 or 2x70	1x240 or 2x70	2x95
	[awg]	1x4/0 or 2x2	1x300 or 2x1/0	1x400 or 2x2/0	1x500 or 2x2/0	2x4/0
Input Cable, max.	[mm ²]	1x185 or 2x120	1x185 or 2x120	2x240	2x240	2x240
	[awg]	1x350 or 2x4/0	1x350 or 2x4/0	2x400	2x400	2x400
Output Cable, min.	[mm ²]	1x95 or 2x35	1x150 or 2x50	1x185 or 2x70	1x240 or 2x70	2x95
	[awg]	1x4/0 or 2x2	1x300 or 2x1/0	1x400 or 2x2/0	1x500 or 2x2/0	2x4/0
Output Cable, max.	[mm ²]	1x185 or 2x120	1x185 or 2x120	2x240	2x240	2x240
	[awg]	1x350 or 2x4/0	1x350 or 2x4/0	2x400	2x400	2x400
Pipe cable shoe DIN 46235	[mm]	10	10	10	10	10

- 2- UL/IEC Type E Motor controller SCQR is 65kA, except for 3RV2021-4EA## when SCQR is 50kA. Smaller current rating devices of same type than specified may be used. Some Type E motor controllers require additional terminal blocks, please check conditions of use.
- 3- UL Semiconductor fuse SCQR is 50kA / 65kA when the fuse type is bold printed
- 4- Listed JDDZ Fuse of any manufacturer with faster tripping characteristic than class RK5 and rated at least 480VAC e.g. class J, T, CC, G or CF. Smaller current rating devices of same type than specified may be used.
- 6- Smaller current rating devices of the same type than specified may be used.

- 10, 15, 20, 25 or 40. \$\$ - 10 or 15

Input voltage range 3 AC 500 V – 600 V ± 10 % (Unfiltered)

Order No.	6SE6440-	2UE17-5CA1	2UE21-5CA1	2UE22-2CA1	2UE24-0CA1	2UE25-5CA1	2UE27-5CA1	2UE31-1CA1	2UE31-5DA1
IEC Fuse ⁴	[A]	10	10	10	16	16	25	32	35
	3NA	3803-6	3803-6	3803-6	3805-6	3805-6	3810-6	3812-6	3814-6
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	16	16	16	16	16	35	35	35
	3NE	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1813-0	1803-0	1803-0	1803-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	10	10	10	20	20	35	35	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ⁷	[A]	-	-	-	-	-	-	-	-
	3RV	-	-	-	-	-	-	-	-
Input Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.5	4.0	6.0
	[awg]	18	18	18	16	16	14	12	10
Input Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	35.0
	[awg]	8	8	8	8	8	8	8	2
Output Cable min.	[mm ²]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	4.0	4.0
	[awg]	18	18	18	18	18	14	12	12
Output Cable max.	[mm ²]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	35.0
	[awg]	8	8	8	8	8	8	8	2

Input voltage range 3 AC 500 V – 600 V ± 10 % (Unfiltered) - continued

Order No.	6SE6440-	2UE31-8DA1	2UE32-2DA1	2UE33-0EA1	2UE33-7EA1	2UE34-5FA1	2UE35-5FA1	2UE37-5FA1
IEC Fuse ⁴	[A]	50	63	80	80	125	160	160
	3NA	3820-6	3822-6	3824-6	3824-6	3132-6	3136-6	3136-6
UL/IEC Fuse Semiconductor (Siemens) ³	[A]	50	63	80	80	125	160	160
	3NE	1817-0	1818-0	1820-0	1820-0	1022-0	1224-0	1224-0
UL Fuse Non-Semiconductor ⁴	[A]	-	-	-	-	-	-	-
UL/IEC Type E Motor Controller NKJH (Siemens) ⁵	[A]	-	-	-	-	-	-	-
	3RV	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Input Cable min.	[mm ²]	10.0	10.0	16.0	25.0	25.0	50.0	50.0
	[awg]	8	8	6	3	3	1/0	1/0
Input Cable max.	[mm ²]	35.0	35.0	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	2	2	2	2	300	300	300
Output Cable min.	[mm ²]	6.0	10.0	16.0	16.0	25.0	35.0	50.0
	[awg]	10	8	6	6	3	2	1/0
Output Cable max.	[mm ²]	35.0	35.0	35.0	35.0	150.0	150.0	150.0
	[awg]	2	2	2	2	300	300	300

- 3 - UL Semiconductor fuse SCCR is 50kA / 65kA when the fuse type is bold printed
- 5 - Listed JDDZ Fuse of any manufacturer with faster tripping characteristic than class RK5 and rated at least 600VAC e.g. class J, T, CC, G or CF. Smaller current rating devices of same type than specified may be used.
- 6 - Smaller current rating devices of the same type than specified may be used.
 ## - 10, 15, 20, 25 or 40. \$\$ - 10 or 15

Using the RS485 Bus Terminator

RS485 Terminator




Figure 1.




Figure 2.

Using MICROMASTER 420/430/440 with RS485 communication requires a proper termination at both ends of the bus (between P+ and N-), and correct pull up/ pull down resistors at at least one end of the bus (e.g. from P+ to P10, and N- to 0V).

- When the MICROMASTER drive inverter is the last slave on the bus (Fig 2 on the right), and there are no other pull up/pull down resistors on the bus, the supplied terminator must be connected shown in Fig.1.
- When the MICROMASTER is the first slave on the bus (Fig. 2) the RS485 Terminator may be used to terminate the bus by using P+ and N- only, for the bus is powered by the last drive as explained.

Note: The supply for the pull up/ pull down resistors must be available whenever RS485 communication is in progress! Further information is available in FAQ ID 12462284 of the Siemens Drive Support in the Net: <http://support.automation.siemens.com> (type 12462284 in the search box).

Der Einsatz des MICROMASTER 420/430/440 in einer RS485-Bus-Kommunikation erfordert 1. eine Stromversorgung und 2. an beiden Bus-Enden einen Abschlusswiderstand zwischen P+ und N-).

- Ist der Umrichter der letzte Slave auf dem Bus (im Bild 2), so ist dort P+ und N- des beiliegenden RS485 Terminators mit den RS485 Klemmen wie gezeigt (Bild 1) zu verbinden. P10 und 0V können zur Stromversorgung mit Klemme 1 und 2 verbunden werden.
- Ist der Umrichter der erste Slave (Bild 2, links), so braucht man dort nur den Bus mit P+ N- zu terminieren.

Zu beachten: Die Stromversorgung mittels Pull-Up-/Pull-down-Widerständen muss immer zur Verfügung stehen, wenn die RS485 Kommunikation läuft! Weitere Informationen finden Sie in der FAQ Nr. (ID) 12462284 vom Siemens Drive Support unter

<http://support.automation.siemens.com>

L'utilisation des MICROMASTER 420/430/440 dans un réseau de communication RS485 exige : 1. Une alimentation de courant et 2. À chaque terminaison de réseau une résistance entre P+ et N-).

- Si le convertisseur est le dernier esclave du réseau (Image 2), il faut connecter P+ et N- du RS485 terminator* avec les bornes RS485 (voyez image 1). P10 et 0V peuvent être connecté avec les bornes 1 et 2 pour obtenir une alimentation
- Si le convertisseur est le premier esclave du réseau (image 2, la gauche), il ne faut que terminer le réseau avec P+ N-.

Attention: L'alimentation avec des résistances pull-up / pull-down doit toujours être disponible quand la communication RS485 fonctionne. Vous trouvez des informations supplémentaires sous le „FAQ numéro 12462284“ de Siemens Drive Support :

<http://support.automation.siemens.com>

Comunicando en un bus RS485 requiere una terminación apropiada en ambos extremos del bus (entre P + y N-), y unas resistencias pull up/ pull down adecuadas al menos en un extremo del bus (por ejemplo de P + a P10, y de N- a 0V).

- Cuando el MICROMASTER es el último esclavo del bus (Fig. 2), y no hay ninguna resistencia pull up/ pull down en el bus, el terminador debe conectarse tal y como se muestra en la Fig. 1.
- Cuando el MICROMASTER es el primer esclavo del bus (Fig. 2) el terminador RS485 se usa para terminar el bus conectando sólo P+ y N-, ya que el bus es alimentado por el último convertidor.

Nota: ¡Las resistencias pull up/ pull down deben alimentarse siempre que la comunicación RS485 esté en el progreso! Para más información consulte el FAQ Nr. (ID) 12462284 en la página del Customer Support de Siemens en la red: <http://support.automation.siemens.com>

Il collegamento dei MICROMASTER 420/430/440 attraverso una connessione RS485 richiede una opportuna terminazione del bus ad entrambe le estremità (fra P+ e N-) e le corrette resistenze di pull up/down almeno ad una estremità del bus (p.e. da P+ e P10 e fra N- e 0V).

- Quando il MICROMASTER è l'ultimo slave sul bus (fig. 2), e non ci sono altre resistenze di pull up/down, i terminatori forniti devono essere collegati come in fig. 1.
- Quando il MICROMASTER è il primo slave sul bus (fig. 2), il terminatore deve essere usato solo per connettere P+ e N-

Nota: Quando la comunicazione è attiva, l'alimentazione per le resistenze di pull up/down deve essere sempre presente. Ulteriori informazioni sono disponibili nella FAQ ID 12462284 sul sito Support: <http://support.automation.siemens.com>

使用 MICROMASTER 420/430/440 变频器的RS485 串行通讯时，必须在 总线末端的两个端子(P+和N-) 之间连接相应的终端电阻，而且至少应在总 线的一端安装适当的上拉 / 下拉电阻(例如，P+与P10(+10V)之间，N-与0V 之间)。

- 如果MICROMASTER变频器是总线上的最后一个从站(如图2中右面的一台变频器)，而且总线上没有其他的上拉/下拉电阻时，终端器必须按照图1所示的方法进行连接。
- 如果MICROMASTER变频器是总线上的第一个从站(如图2中左面的一台变频器)时，RS485的两个端子可以作为总线的终端，只使用P+ 和N-，关于总线由最后 一台变频器供电的情况，请参看上面的说明。

说明：无论RS485是否在进行通讯，上拉/下拉电阻的电源都是必须接通的，详细的说明资料请参看 FAQ ID 12462284，西门子公司传动装置的客户支持 资料。网址：<http://support.automation.siemens.com>

Additional documentation support

Device description files (GSD)

The device description files (GSD) are used to integrate an Inverter into a higher level control device, for example, SIMATIC S7. The required GSD files can be downloaded from the internet at the following site:

<http://support.automation.siemens.com>

Commissioning file for DeviceNet (EDS file)

EDS file for the DeviceNet module for the MICROMASTER 420, 430 and 440. This is required to operate the MICROMASTER 4 via DeviceNet and to allow the configuration tools to recognise the inverter. The required EDS files can be downloaded from the internet at the following site:

<http://support.automation.siemens.com>

Zusätzlicher Dokumentations Support

Generic Station Description Dateien (GSD)

Die Generic Station Description Dateien (GSD) werden benutzt, um einen Frequenzumrichter an eine übergeordnete Steuerung einzubinden, zum Beispiel SIMATIC Step7. Die erforderlichen GSD Dateien können von der folgenden Webseite heruntergeladen werden.

<http://support.automation.siemens.com>

Projektierungsdatei für DeviceNet (EDS Datei)

EDS Datei für die DeviceNet-Baugruppe für die MICROMASTER-Geräte 420, 430 und 440. Diese wird benötigt, um den MICROMASTER 4 als Teilnehmer am DeviceNet zu betreiben und das Gerät dem Projektierungstools bekannt zu machen. Die erforderlichen EDS Dateien können von der folgenden Webseite heruntergeladen werden.

<http://support.automation.siemens.com>


English	<p>Commissioning The MICROMASTER comes with a Status Display Panel (SDP) and default parameters settings to cover the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Motor rating data; voltage, current and frequency are all compatible with the inverter data ➤ Linear V/f motor speed, controlled by an analog potentiometer ➤ Maximum speed 3000 rpm with 50 Hz (3600 rpm with 60 Hz); controllable using a potentiometer via the inverter's analogue inputs ➤ Ramp-up time / Ramp-down time = 10 s
Deutsch	<p>Inbetriebnahme Der MICROMASTER wird mit einem Zustands-Anzeigefeld (Status Display Panel, SDP) und mit Parameter-einstellungen geliefert, die folgende Anforderungen abdecken:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Motordaten, Spannung, Strom und Frequenz sind sämtlich mit den Daten des Umrichters kompatibel ➤ Lineare U/f-Kennlinie für Motordrehzahl, durch ein analoges Potentiometer gesteuert ➤ Höchstdrehzahl 3000/min bei 50 Hz (3600/min bei 60 Hz); steuerbar über ein an die Analogeingänge des Umrichters angeschlossenes Potentiometer ➤ Rampenhochlaufzeit / Rampenrücklaufzeit = 10 s
Français	<p>Mise en service Le MICROMASTER est fourni avec un panneau d'affichage SDP et avec un pré réglage des paramètres couvrant les exigences suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Les caractéristiques nominales du moteur, la tension, le courant et la fréquence sont compatibles avec les caractéristiques du variateur ➤ Caractéristique linéaire de vitesse U/f avec commande par potentiomètre ➤ Vitesse maximale 3000 tr/min à 50 Hz (3600 tr/min à 60 Hz) ; réglable par un potentiomètre raccordé à une entrée analogique du variateur ➤ Temps de montée et temps de descente de 10 s
Español	<p>Puesta en servicio El MICROMASTER se entrega equipado con un panel SDP (Status Display Panel) y parámetros ajustados por defecto que cubren los requisitos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Los datos nominales del motor – tensión, corriente y frecuencia – son todos compatibles con los datos del convertidor ➤ Característica V/f lineal de variación de velocidad en el motor, controlada por un potenciómetro analógico ➤ Velocidad máxima 3000/min con 50 Hz (3600/min con 60 Hz), controlable con un potenciómetro a través de las entradas analógicas del convertidor ➤ Tiempo de aceleración / tiempo de deceleración = 10 s
Italiano	<p>Messa in servizio L MICROMASTER è fornito con un display (Status Display Panel) per la visualizzazione e l'impostazione di parametri di default con il quale si può verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Compatibilità dei dati di targa del motore, della tensione, della corrente e della frequenza ai dati dell'inverter ➤ Velocità lineare V/f del motore controllata da un potenziometro analogico ➤ Velocità massima di 3000/min a 50 Hz (3600/min a 60 Hz); controllabile tramite potenziometro attraverso gli ingressi analogici dell'inverter ➤ Tempo di accelerazione / Tempo di decelerazione = 10 s

	English	Deutsch
P0010 1 = Quick Commissioning	Start Quick Commissioning P0010 must always be set back to '0' before operating the motor. However if P3900 = 1 is set after commissioning this is done automatically	Start Schnellinbetriebnahme P0010 muss vor der Betrieb des Motors auf '0' zurückgesetzt werden. Wird nach der Inbetriebnahme P3900 = 1 eingestellt, dann erfolgt dies automatisch.
P0100 0 = kW / 50 Hz 1 = hp / 60 Hz 2 = kW / 60 Hz	Operation for Europe / N. America For setting 0 and 1 use DIP Switch 2. For setting 2 use P0100	Betrieb für Europa / Nordamerika Die Einstellungen 0 und 1 sind über DIP Schalter 2 herzustellen. Einstellung 2 über P0100
P0304 10 V - 2000 V	Rated Motor Voltage Nominal motor voltage (V) from rating plate	Motornennspannung Motornennspannung (V) vom Typenschild des Motors
P0305 0 ... 2 * I _{nom}	Rated Motor Current Nominal motor current (A) from rating plate	Motornennstrom I _{nom} = Motornennstrom (A) vom Typenschild
P0307 0 kW - 2000 kW	Rated Motor Power Nominal motor power (kW) from rating plate. If P0100 = 1, values will be in hp	Motornennleistung Motornennleistung (kW) vom Typenschild. Bei P0100 = 1, sind die Werte in hp
P0310 12 Hz - 650 Hz	Rated Motor Frequency Nominal motor frequency (Hz) from rating plate	Motornennfrequenz Motornennfrequenz (Hz) vom Typenschild

Français	Español	Italiano
<p>Mise en service rapide A noter qu'avant la mise en service du moteur, P0010 doit toujours être réglé sur '0'. Ceci s'effectue automatiquement si P3900 = 1 après la mise en service</p>	<p>Puesta en servicio rápida Recuerde que P0010 debe retornarse siempre a '0' antes de poner en marcha el motor. Sin embargo, si tras la puesta en servicio se ajusta P3900 = 1, esto se hace automáticamente</p>	<p>Avvio messa in servizio rapida Si tenga presente che il para-metro P0010 deve sempre essere riportato a '0' prima di azionare il motore. Tuttavia, se dopo la messa in servizio il para-metro P3900 viene impostato a 1, questa operazione verrà eseguita automaticamente.</p>
<p>Exploitation en Europe / Amérique du Nord Pour les réglages 0 et 1, utiliser l'interrupteur DIP 2 Le réglage 2 s'établit par le par. P0100.</p>	<p>Europa / Norteamérica Para los ajustes 0 y 1, use interruptor DIP 2 Para el ajuste 2, use P0100</p>	<p>Funzionamento per Europa / N. America Impostare 0 e 1 mediante DIP Switch 2. Impostare 2 mediante P0100</p>
<p>Tension nom. du moteur Tension nominale du moteur (V) relevée sur la plaque signalétique</p>	<p>Tensión nom. del motor Tensión nominal del motor (V) tomada de la placa de características</p>	<p>Tensione nominale motore Tensione nominale del motore (V) ricavata dai dati di targa caratteristici.</p>
<p>Courant nom. du moteur Courant nominal du moteur (A) relevé sur la plaque signalétique</p>	<p>Corriente nom. del motor Corriente nominal del motor (A) tomada de la placa de características</p>	<p>Corrente nominale motore Corrente nominale del motore (A) ricavata dai dati di targa caratteristici.</p>
<p>Puissance nom. moteur Puissance nom. du moteur (kW) relevée sur la plaque signalétique. Pour P0100 = 1, valeurs en hp</p>	<p>Potencia nom. del motor Potencia nominal del motor (kW) tomada de la placa de características. Si P0100 = 1, los valores deberán ser en hp</p>	<p>Potenza nominale motore Potenza nominale del motore (kW) ricavata dai dati di targa caratteristici. Se il parametro P0100 = 1, i valori saranno in hp.</p>
<p>Fréquence nom. moteur Fréquence nominale du moteur (Hz) relevée sur la plaque signalétique</p>	<p>Frecuencia nominal del motor Frecuencia nominal del motor (Hz) tomada de la placa de características</p>	<p>Frequenza nominale motore Frequenza nominale del motore (Hz) ricavata dai dati di targa caratteristici.</p>








	English	Deutsch
P0311 0 - 40000 1/min	Rated Motor Speed Nominal motor speed (rpm) from rating plate	Motornendrehzahl Motornendrehzahl (1/min) vom Typenschild
P0700	Selection of Command Source (on / off / reverse) 1 = BOP 2 = Terminal / Digital Inputs (default)	Wahl von Befehlsquellen (EIN / AUS / Richtungsumkehr) 1 = BOP 2 = Klemmen (Werkseinstellung)
P1000	Selection of Frequency Setpoint 1 = BOP 2 = Analogue Setpoint (default)	Wahl des Frequenzsollwerts 1 = BOP 2 = Analogsollwert (Werkseinstellung)
P1080	Min. Motor Frequency Sets minimum motor frequency (0 - 650 Hz) at which the motor will run irrespective of the frequency setpoint. The value set here is valid for both clockwise and anti-clockwise rotation	Minimal Motorfrequenz Stellt die minimale Motorfrequenz (0 - 650 Hz) ein, mit der der Motor unabhängig vom Frequenzsollwert läuft. Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen
P1082	Max. Motor Frequency Sets maximum motor frequency (0 - 650 Hz) at which the motor will run at irrespective of the frequency setpoint. The value set here is valid for both clockwise and anti-clockwise rotation. Now limited to 550 Hz, see FAQ 101935922.	Maximal Motorfrequenz Stellt die höchste Motorfrequenz (0 - 650 Hz) ein, mit der der Motor unabhängig vom Frequenzsollwert läuft. Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen. Jetzt auf 550 Hz begrenzt, siehe FAQ 101935922.

Français	Español	Italiano
<p>Vitesse nom. du moteur Vitesse nominale du moteur (tr/min) relevée sur la plaque signalétique</p>	<p>Velocidad nominal del motor Velocidad nominal del motor (rpm) tomada de la placa de características</p>	<p>Velocità nominale motore Velocità nominale del motore (giri/minuto) ricavata dai dati di targa del motore.</p>
<p>Sélection de la source de commande (marche/arrêt/inversion de sens)</p> <p>1 = BOP</p> <p>2 = Bornes (réglage usine)</p>	<p>Selección de la fuente de órdenes (on / off / inverso)</p> <p>1 = BOP</p> <p>2 = Bornes/terminales (Ajuste de fábrica)</p>	<p>Selezione della sorgente di comando (on / off / inversione)</p> <p>1 = BOP</p> <p>2 = Terminale (Default)</p>
<p>Sélection de la consigne de fréquence</p> <p>1 = BOP</p> <p>2 = Consigne analogique (réglage usine)</p>	<p>Selección de la consigna de frecuencia</p> <p>1 = BOP</p> <p>2 = Consigna analógica (Ajuste de fábrica)</p>	<p>Selezione del valore di riferimento frequenza</p> <p>1 = BOP</p> <p>2 = Valore di riferimento analogico (Default)</p>
<p>Fréquence moteur min. Réglage de la fréquence minimale du moteur (0 - 650 Hz) indépendamment de la consigne de fréquence. Cette valeur est valable pour les deux sens de rotation.</p>	<p>Frecuencia mín. del motor Ajuste del mínimo de la frecuencia del motor (0 - 650 Hz) a partir de la cual girará el motor con indiferencia de la consigna de frecuencia ajustada. El valor aquí ajustado es válido tanto para giro horario (a derechas) como antihorario (a izquierdas)</p>	<p>Frequenza min. motore Imposta la frequenza minima (0- 650 Hz) di funzionamento del motore, indipendentemente dal valore di riferimento frequenza. Il valore qui impostato è valido per il senso di rotazione sia orario sia antiorario.</p>
<p>Fréquence moteur max. Réglage de la fréquence maximale du moteur (0 - 650 Hz) indépendamment de la consigne de fréquence. Cette valeur est valable pour les deux sens de rotation. Maintenant limitée à 550Hz , voir FAQ 101935922.</p>	<p>Frec. máx. del motor Ajuste del máximo de la frec. del motor (0 - 650 Hz) a partir de la cual girará el motor con indiferencia de la consigna de frec. ajustada. El valor aquí ajustado es válido tanto para giro horario como antihorario. Ahora limitado a 550 Hz, ver FAQ 101935922.</p>	<p>Frequenza max. motore Imposta la frequenza massima (0 - 650 Hz) di funzionamento del motore, indipendentemente dal valore di riferimento frequenza. Il valore qui impostato è valido per il senso di rotazione sia orario sia antiorario. Attualmente limitato a 550Hz, vedere FAQ 101935922.</p>

	English	Deutsch
P1120 0 - 650 s	Ramp-Up Time Time taken for the motor to accelerate from standstill up to maximum motor frequency	Rampenhochlaufzeit Zeit für das Beschleunigen vom Stillstand bis zur maximalen Motorfrequenz.
P1121 0 - 650 s	Ramp-Down Time Time taken for motor to decelerate from maximum motor frequency down to standstill	Rampenrücklaufzeit Zeit zum Verzögern von höchster Motorfrequenz bis zum Stillstand
P3900	End Quick Commissioning 0 = End Quick Commissioning without motor calculation or factory reset. 1 = End Quick Commissioning with motor calculation and factory reset (Recommended). 2 = End Quick Commissioning with motor calculation and with I/O reset. 3 = End Quick Commissioning with motor calculation but without I/O reset.	Ende Schnellinbetriebnahme 0 = Beendet die Schnellinbetriebnahme auf Basis der aktuellen Einstellungen (ohne Motorberechnung). 1 = Beendet die Schnellinbetriebnahme auf Basis der Werkseinstellung (mit Motorberechnung) (empfohlen). 2 = Beendet die Schnellinbetriebnahme auf der Basis der aktuellen Einstellungen (mit Motorberechnung und E/A-Rücksetzung). 3 = Beendet die Schnellinbetriebnahme auf der Basis der aktuellen Einstellungen (mit Motorberechnung, ohne E/A-Rücksetzung).
P0610 	Parameter P0610 has been changed to reflect this new requirement as follows: The default value of parameter p0610 is now 6 and the following settings have been added: 4 = Warning Only, no reaction, no trip, save temperature on power down. 5 = Warning, I _{max} reduction, trip F0011, save temperature on power down. 6 = Warning, no reaction, trip F0011, save temperature on power down.	Parameter P0610 hat sich geändert wie folgt: Die Standardeinstellung des Wertes von Parameter p0610 ist jetzt 6, und folgende Einstellungen sind dazugekommen: 4 = nur Warnung, keine Reaktion, Temperaturwert beim Ausschalten speichern. 5 = Warnung, I _{max} reduzieren, Abschaltung mit F0011, Temperaturwert beim Ausschalten speichern. 6 = Warnung, keine Reaktion, Abschaltung mit F0011, Temperaturwert beim Ausschalten speichern (neue Werkseinstellung)





Français	Español	Italiano
<p>Temps de montée Temps de rampe pour accélérer de l'arrêt à la fréquence moteur maximale.</p>	<p>Tiempo de aceleración Tiempo que lleva al motor acelerar de la parada a la frecuencia máxima ajustada</p>	<p>Tempo di accelerazione Tempo richiesto dal motore per accelerare da fermo sino alla frequenza massima.</p>
<p>Temps de descente Temps de rampe nécessaire à la décélération de la fréquence moteur maximale jusqu'à l'arrêt.</p>	<p>Tiempo de deceleración Tiempo que lleva al motor decelerar de la frecuencia máx. del motor a la parada</p>	<p>Tempo di decelerazione Tempo richiesto dal motore per decelerare dalla frequenza massima sino alla condizione di fermo</p>
<p>Fin de la mise en service rapide</p> <p>0 = Termine la mise en service rapide sur la base des réglages actuels (sans calcul du moteur).</p> <p>1 = Termine la mise en service rapide sur la base des réglages usine (avec calcul du moteur) (recommandé).</p> <p>2 = Termine la mise en service rapide sur la base des réglages actuels (avec calcul du moteur et remise à zéro des E/S).</p> <p>3 = Termine la mise en service rapide sur la base des réglages actuels (avec calcul du moteur, sans remise à zéro des E/S).</p>	<p>Fin de p. e. s. rápida</p> <p>0 = Finaliza la puesta en servicio rápida basándose en los ajustes actuales (sin cálculo del motor).</p> <p>1 = Finaliza la puesta en servicio rápida basándose en los ajustes de fábrica (con cálculo del motor). (recomendado).</p> <p>2 = Finaliza la puesta en servicio rápida basándose en los ajustes actuales (con cálculo del motor y reseteo de E/S).</p> <p>3 = Finaliza la puesta en servicio rápida basándose en los ajustes actuales (con cálculo de motor, sin reseteo de E/S).</p>	<p>Fine messa in servizio rapida</p> <p>0 = Termina la messa in servizio rapida in base alle impostazioni attuali (senza calcolo motore).</p> <p>1 = Termina la messa in servizio rapida in base all'impostazione di fabbrica (con calcolo motore) (Raccomandato)</p> <p>2 = Termina la messa in servizio rapida in base alle impostazioni attuali (con calcolo motore e ripristino I/O).</p> <p>3 = Termina la messa in servizio rapida in base alle impostazioni attuali (con calcolo motore, senza ripristino I/O).</p>
<p>Le paramètre P0610 a été modifié afin de refléter ces changements, comme indiqué ci dessous :</p> <p>La valeur par défaut du paramètre P610 est désormais 6, et les réglages suivants ont été ajoutés :</p> <p>4 = Avertissement uniquement, température sauvegardée lors de la mise hors tension.</p> <p>5 = Avertissement et réduction I_{max}, arrêt F0011, température sauvegardée lors de la mise hors tension.</p> <p>6 = Avertissement, pas réaction, arrêt F0011, température sauvegardée lors de la mise hors tension.</p>	<p>El parámetro P0610 se ha modificado para reflejar este nuevo requisito de la forma siguiente:</p> <p>El valor predeterminado del parámetro P0610 ahora es 6, y se han añadido los siguientes ajustes:</p> <p>4 = Solo aviso, sin reacción, sin disparo, guardar temperatura al apagar.</p> <p>5 = Aviso, reducción I_{max}, disparo F0011, guardar temperatura al apagar.</p> <p>6 = Aviso, sin reacción, disparo F0011, guardar temperatura al apagar.</p>	<p>Il parametro P0610 è stato modificato come segue per tenere conto di questo nuovo requisito:</p> <p>Il valore predefinito del parametro P0610 è diventato 6 e sono state aggiunte le seguenti impostazioni:</p> <p>4 = Solo avviso, nessuna reazione, nessuna disinserzione, memorizzazione della temperatura allo spegnimento.</p> <p>5 = Solo avviso, riduzione I_{max}, disinsersione F0011, memorizzazione della temperatura allo spegnimento.</p> <p>6 = Solo avviso, nessuna reazione, disinsersione F0011, memorizzazione della temperatura allo spegnimento.</p>















LED Status

	<p>Mains not present Keine Netzspannung Pas de tension réseau Red no presente Alimentazione di rete non presente</p>
	<p>Ready to run Betriebsbereit Variateur prêt au service Preparado para funcionar Pronto ad entrare in funzione</p>
	<p>Inverter fault - other than the ones listed below Andere Umrichterstörung als unten aufgezählt Autre défaut du variateur que ci-dessous Fallo en convertidor, uno de los listados abajo Errore inverter - diverso da quelli sotto elencati</p>
	<p>Inverter running Umrichter in Betrieb Variateur en fonctionnement Convertidor en marcha Inverter in funzione</p>
	<p>Fault overcurrent Störung Überstrom Défaut surintensité Fallo sobrecorriente Errore sovracorrente</p>
	<p>Fault overvoltage Störung Überspannung Défaut surtension Fallo sobretensión Errore sovratensione</p>
	<p>Fault motor overtemperature Störung Motorübertemperatur Défaut surchauffe moteur Fallo sobrettemperatura motor Errore surriscaldamento motore</p>



LEDs for indicating the drive state
Anzeige des Umrichterzustands
LED d'état du variateur
LEDs indicadores estado de accionamiento
Led di visualizzazione dello stato del convertitore

 <p>On Ein Marche On On</p>	 <p>Off Aus Arrêt Off Off</p>
 <p>ca. 0.3 s</p> <p>Flashing Flackern Papillotement Parpadeo Sfarfallante</p>	 <p>ca. 1 s</p> <p>Twinkling Blinkend Clignotement Intermittencia Intermittente</p>

 	<p>Fault inverter temperature Störung Umrichterüber Temperatur Défaut surchauffe variateur Fallo sobretemperatura convertidor Errore surriscaldamento inverter</p>
 	<p>Warning current limit - both LEDs twinkling same time Warnung Stromgrenzwert - Beide LEDs blinken gleichzeitig Seuil d'alarme de courant - les deux LED clignotent en phase Alarma límite corriente - Ambos LEDs intermiten al mismo tiempo Segnalazione limite corrente - Lampeggio intermittente contemporaneo di entrambi i LED</p>
 	<p>Other warnings - both LEDs twinkling alternatively Sonstige Warnungen - Beide LEDs blinken abwechselnd Autres alarmes - les deux LED clignotent en alternance Otras alarmas - Ambos LEDs intermiten alternativamente Altre segnalazioni - Lampeggio intermittente alternato di entrambi i LED</p>
 	<p>Undervoltage trip / undervoltage warning Unterspannungsabschaltung/-warnung Coupure/alarme de sous tension Disparo/alarma por minima tension Scatto per sottotensione / segnalazione sottotensione</p>
 	<p>Drive is not in ready state - Display state > 0 Umrichter nicht bereit - Anzeige > 0 Variateur non prêt - affichage > 0 Accionamento no listo - Estado display > 0 Azionamento non in stato pronto - Stato display > 0</p>
 	<p>ROM failure - Both LEDs flashing same time ROM Störung - Beide LEDs flackern gleichzeitig Défaut ROM - les deux LED papillotent en phase Fallo en ROM - Ambos LEDs parpadean al mismo tiempo Errore ROM - Sfarfallio contemporaneo di entrambi i LED</p>
 	<p>RAM failure - Both LEDs flashing alternatively RAM Störung - Beide LEDs flackern abwechselnd Défaut RAM - les deux LED papillotent en alternance Fallo en RAM - Ambos LEDs parpadean alternativamente Errore RAM - Sfarfallio alternato di entrambi i LED</p>

MICROMASTER 420/430/440

入门指南



警告, 注意和提示

以下的“警告”, “注意”和“提示”是为了您的安全而提出的, 是为了防止变频器或与其连接的部件受到损坏而采取的一些措施。

特殊的“警告”, “注意”和“提示”适用于特定的操作, 放在有关章节的开始部分。请您仔细阅读这些信息, 因为它们为您提供的人身安全的保障, 并且有助于延长变频器以及与之连接的设备的使用寿命。


警告

- 本设备带有危险电压, 而且它所控制的是带有危险电压的转动机械。如果不遵守“警告”的规定, 或不按本手册的要求进行操作, 就可能会造成死亡, 严重的人身伤害或重大的财产损失。
- 只有经过认证合格的专业人员才允许操作本设备, 而且在使用设备之前要熟悉本手册中所有的安全说明和有关安装, 操作和维护的规定。正确地进行搬运装卸, 就位安装和操作维护, 是实现本设备安全和成功地投入运行的可靠保证。
- 本产品能提供符合 UL508C 第 43 条要求的内部电机过载保护功能。参见 P0610 (第 3 级) 和 P0335。电机过载保护也能通过数字量输入端借助外部 PTC 来提供。
- 集成固态短路保护不提供支路电路保护。分支电路保护必须和国际电气代码以及本地代码相符。该驱动仅设计用于连接单电机电路 (不适用于成组安装)。
- 该设备应在配备外壳后进行现场安装。
- 分支电路保护装置断开可能指示发生故障; 为降低着火或电击的风险, 必须对驱动组件进行检查和更换。
- 该设备适合在能提供不超过 100 kA (结构尺寸 A 至 C) 或 65 kA (结构尺寸 D 至 GX) 电流有效值 (rms) 的电路上使用, 最大电压可为:
 - MM420 = 240 V / 480 V
 - MM430 = 480 V
 - MM440 = 240 V / 480 V / 575 V
- 如果结构尺寸 A 至 C 通过非半导体熔断器加以保护 (详情请见本文档中的表格)。如果结构尺寸 D 至 GX 通过 R/C JFH2 电路熔断器加以保护, 请见操作说明。
- 连接导线只能采用 1 级, 60/75° 的铜线。


注意: 在进行任何安装和调试之前, 请务必阅读以下的安全规则和警告, 以及设备上粘贴的所有警示标志。确保警示标志置于醒目的地方, 并更换已经脱落或损坏的标志。

外形尺寸图


外形尺寸 A




外形尺寸 B




外形尺寸 C




外形尺寸 D




外形尺寸 E




外形尺寸 F




外形尺寸 FX




外形尺寸 GX




功率端子的连接
变频器





外形尺寸 A





外形尺寸 B, C





外形尺寸 D, E




外形尺寸 F





电动机



PE = Ground





控制端子的连接



电源电压频率的设定

Remove SDP and I/O Board



调试

MICROMASTER 变频器在供货时带有状态显示板 (SDP) 和涵盖以下内容的缺省参数设置:

- 电动机的额定数据; 电压, 电流和频率与变频器的数据完全匹配。
- 电动机的速度特性为线性 V/f 控制, 由模拟式电位计进行控制。
- 50 Hz 时最大速度为3000 转/分 (60 Hz 时为3600 转/分); 可采用电位计通过变频器的模拟输入端进行控制。
斜坡上升时间 / 斜坡下降时间 = 10 s

如果需要更复杂的应用对象进行设置, 请参看“操作说明书”和“参数表”, 它们在变频器供货时以光盘的形式提供给用户。

本“入门指南”中, 提供了利用BOP进行快速调试的说明。有关BOP的说明, 可查阅“操作说明书”。

P0010 1 = 快速调试	开始快速调试 在电动机投入运行之前, P0010 必须回到 '0'。但是, 如果调试结束后选定 P3900 = 1, 那么, P0010 的回 '0' 操作是自动进行的。
P0100 0 = kW/50 Hz 1 = hp/60 Hz 2 = kW/60 Hz	选择工作地区是欧洲 / 北美 用 DIP开关2 设定为 0 或 1, 或 把参数 P0100设定为2。
P0304 10 V - 2000 V	电动机的额定电压 根据铭牌键入的电动机额定电压 (V)
P0305 0 ... 2*I _{nom}	电动机的额定电流 根据铭牌键入的电动机额定电流 (A)
P0307 0k W - 2000 kW	电动机的额定功率 根据铭牌键入的电动机额定功率。如果 P0100 = 1, 功率单位应是 hp
P0310 12 Hz - 650 Hz	电动机的额定频率 根据铭牌键入的电动机额定频率 (Hz)
P0311 0 - 40000 l/min	电动机的额定速度 根据铭牌键入的电动机额定速度 (rpm)
P0700	选择命令源 (on (接通) / off(断开) / reverse(反转)) 1 = 基本操作面板BOP 2 = 模拟端子/ 数字输入 (缺省设置)
P1000	选择频率设定值源 1 = 用BOP给定频率 2 = 模拟设定值 (缺省设置)

P1080	电动机的最小频率 本参数设置电动机的最小频率(0-650Hz),达到这一频率时, 电动机的运行速度将与频率的设定值无关。这里设置的值对电动机的正转和反转都是有效的
P1082	电动机的最大频率 本参数设置电动机的最大频率(0-650Hz),达到这一频率时, 电动机的运行速度将与频率的设定值无关。这里设置的值对电动机的正转和反转都是有效的。最高输出频率限制为550 Hz。 详见常见问题集 101935922。
P1120 0 - 650 s	斜坡上升时间 电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间。
P1121 0 - 650 s	斜坡下降时间 电动机从其最大频率减速到静止停车所需的时间。
P3900	结束快速调试 0 = 结束快速调试, 不进行电动机计算或复位为工厂缺省设置值。 1 = 结束快速调试, 进行电动机计算或复位为工厂缺省设置值 (推荐的方式)。 2 = 结束快速调试, 进行电动机计算和I/O复位 3 = 结束快速调试, 进行电动机计算, 但不进行 I/O复位。

MICROMASTER变频器的电机过热保护功能的变化

为满足新的要求, 参数P0610的设置已变更如下:

P0610的缺省值现更改为6并新增了以下设定值:

- 4 = 仅报警, 变频器无其他应对措施、无跳闸、在断电时保存温度值。
- 5 = 报警并降低最大电流 (Imax)、跳闸 (F0011)、在断电时保存温度值。
- 6 = 报警, 变频器无其他应对措施、跳闸 (F0011)、在断电时保存温度值。

故障和报警



	过电压故障
	电动机过热故障
	变频器过温故障
	电流极限报警—两个LED同时闪光
	其它报警—两个LED交替闪光
	欠电压跳闸 / 欠电压报警
	变频器不在准备就绪状态—显示 “ > 0 ”
	ROM故障—两个LED同时闪光
	RAM故障—两个LED交替闪光

	没有电源
	运行准备就绪
	变频器故障—但不是下面列出的故障
	变频器正在运行
	过电流故障



European Low Voltage Directive
Europäische Niederspannungsrichtlinie
Directive européenne basse tension
Direttiva europea "Baja tensione"
Direttiva europea sulla bassa tensione
欧洲低电压规范









Underwriters Laboratories

UL and CUL LISTED POWER CONVERSION EQUIPMENT for use in a pollution degree 2
质量保证实验室(UL)标准 UL 和 CUL 编目的功率转换设备 标准适用于 2 级污染的环境。

ISO 9001

Siemens operates a quality management system, which complies with the requirements of ISO 9001.
西门子按照 ISO 9001 标准的要求对其质量管理体系进行管理。

Further information

-  English Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?c=en-WW>
-  German Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?c=de-WW>
-  French Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?c=fr-WW>
-  Italian Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?c=it-WW>
-  Spanish Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?c=es-WW>
-  Chinese Language Service and Support site: <https://support.industry.siemens.com/cs/start?c=zh-WW>

MM420/430/440 Multi-Language Pack



A 5 E 0 2 7 7 9 5 3 7 A

Siemens AG
Digital Factory
Motion Control
Postfach 3180
91050 ERLANGEN
Deutschland